

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2 «Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul. Локальные сети» по дисциплине «Компьютерные сети»

Выполнила:

Студент группы Р3332

Чмурова Мария Владиславовна

Преподаватель:

Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Введение	3
Вариант лабораторной работы	3
Этап 1. Локальная сеть с концентратором	4
1.1. Построение сети	4
1.2. Анализ Таблиц	4
1.3. Тестирование сети, отправка пакетов	6
Этап 2. Локальная сеть с коммутатором	8
2.1. Построение сети	8
2.2. Анализ таблиц	8
2.3. Тестирование сети, отправка пакетов	9
Этап 3. Многосегментная локальная сеть	
3.1. Построение сети	10
3.2. Анализ таблиц	11
3.3. Тестирование сети, отправка пакетов	12
Ruend	12

Введение

Целью работы является изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul.

Вариант лабораторной работы

Формирование 4 байта ІР-адресов:

 $\Phi = Чмурова (7)$

И =Мария (5)

О = Владиславовна (13)

H = 32

Класс A: (7+2).(5+2).(13+2).(7+5) = 9.7.15.12

Класс В: (5 + 7 + 128).(13 + 2).(7 + 2).(7 + 5) = 140.15.9.12

Класс C: (192+2+13).(7+2).(5+2).(7+5)=207.9.7.12

Вар-т	Вар-т Количество компьютеров в				IP-
	Сети 1 (N ₁)	Сети 2 (N ₂)	Сети 3 (N ₃)	адресов	
12	3	3	3	A	

Этап 1. Локальная сеть с концентратором

1.1. Построение сети

Для нумерации IP-адресов используются диапазон адресов:

9.7.5.12 - 9.7.5.14




Рисунок 1. Локальная сеть с концентратором

1.2. Анализ Таблиц

ARP (**Address Resolution Protocol**) - протокол для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу. ARP-таблица - хранит соответствия между IP-адресами и MAC-адресами устройств в локальной сети. Это позволяет устройствам находить друг друга на канальном уровне (уровне сетевого интерфейса в TCP/IP).

До начала посылки ARP-запросов таблица пустые. После отправки ARPзапросов таблицы заполнились записями о соответствии MAC-адресов сетевых интерфейсов и IPv4-адресов двух других компьютеров:

Г	Мас-адрес	Ір-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:36:33:60:DD:04	9.7.5.13	Динамическая	eth0	63
2	01:A6:B1:2F:86:FF	9.7.5.14	Динамическая	eth0	14

Рисунок 2. ARP-таблица Computer-1

Γ	Мас-адрес	Ір-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:52:2A:2B:BB:C2	9.7.5.12	Динамическая	eth0	50
2	01:A6:B1:2F:86:FF	9.7.5.14	Динамическая	eth0	14

Рисунок 3.ARP-таблица Computer-2

	Мас-адрес	Ір-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:52:2A:2B:BB:C2	9.7.5.12	Динамическая	eth0	73
2	01:36:33:60:DD:04	9.7.5.13	Динамическая	eth0	63

Рисунок 4. ARP-таблица Computer-3

Пояснения содержимого ARP-таблиц:

• При отправке ARP-запроса с Computer-1 на Computer-2 концентратор отправляет запрос на все имеющиеся компьютеры: на Computer-2 и Computer-3. Компьютер с искомым MAC-адресом (Computer-2) после получения ARP-запроса отправляет ARP-ответ на все компьютеры. После чего, все полученые MAC-адреса были за кэшированы в ARP-таблицах, которые получили ARP-запросы и ARP-ответы.

Таблица маршрутизации - таблица, состоящая из сетевых маршрутов и предназначенная для определения наилучшего пути передачи сетевого пакета Таблица маршрутизации Computer-1:

Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1 9.0.0.0	255.0.0.0	9.7.5.12	9.7.5.12	0	Подключена

Рисунок 5. Таблица маршрутизации Computer-1

Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1 9.0.0.0	255.0.0.0	9.7.5.13	9.7.5.13	0	Подключена

Рисунок 6. Таблица маршрутизации Computer-2

Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1 9.0.0.0	255.0.0.0	9.7.5.14	9.7.5.14	0	Подключена

Рисунок 7. Таблица маршрутизации Computer-3

- Адрес назначения куда должен быть отправлен пакет. В данном случае в локальную сеть 9.0.0.0
- Маска какая часть IP-адреса является адресом сети, а какая адресом узла. Получается, что первый октет – адрес сети, а последние три – адрес узла. Первый октет относится к сети типа А.
- Шлюз обеспечивает маршрутизацию данных между различными сетями. В данном случае шлюз указывает на интерфейс самого устройства.
- Интерфейс сетевой интерфейс, через который пакеты будут отправлены. Например, для Computer-1 это IP-адрес 9.7.5.12 Ethernet-интерфейса eth0
- Метрика определяет приоритет маршрута, чем меньше значение, тем предпочтительнее маршрут. Например, значение ноль указывает, что маршрут прямой (устройства находятся в одной сети)
- Источник состояние источника, например Подключено

1.3. Тестирование сети, отправка пакетов

Передача сообщений с использованием транспортного протокола UDP:




Рисунок 8. Пример передачи сообщения для этапа 1

Описание передачи в сети:

• ARP запрос: широковещательный запрос, отправленный Computer-1 для определения MAC-адреса устройства с IP-адресом 9.7.5.13 (Computer-2)

- о Кадр Ethernet: отправитель 01:52:2A:2B:BB:C2 (МАС-адрес Computer-1), получатель FF:FF:FF:FF:FF:FF (широковещательный адрес, запрос всем устройствам в сети)
- ARP-ответ: ответ от Computer-2, сообщающего свой MAC-адрес.
 - о Кадр Ethernet: содержит MAC-адрес отправителя (Computer-2) и MAC-адрес получателя (Computer-1)
 - ARP-ответ: IP-адрес и MAC-адрес отправителя, IP-адрес и MACадрес получателя
- UDP сообщение пользователя: пакет данных, который отправляет Computer-1 на Computer-2
 - о Кадр Ethernet: MAC-адреса отправителя и получателя
 - IP-пакет: IP-адреса отправителя и получателя и время жизни пакета, уменьшающееся на каждом маршрутизаторе
 - О UDP-сегмент: порты отправителя и получателя − 7777

Описание передачи и содержимого пакетов:

Происходит ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес Computer 2, затем ARP-ответ от Computer 2 с указанием своего MAC-адреса. Затем отправка UDP-пакета Computer-1 -> Computer-2 с Ethernet пакетом, содержащим MAC-адреса отправителя и получателя, UDP-сегмента с портами и пакет с IP-адресами отправителя и получателя

Этап 2. Локальная сеть с коммутатором

2.1. Построение сети

Для нумерации IP-адресов используется диапазон адресов:

9.7.5.12 - 9.7.5.14




Рисунок 9. Модель локальной сети из 3 компьютеров с коммутатором

2.2. Анализ таблиц

ARP-таблицы и таблицы маршрутизаторов для компьютеров не изменились.

Коммутатор имеет свою собственную ARP-таблицу, которая заполняется по мере отправки ARP-запросов и ARP-ответов между компьютерами. Она содержит MAC-адреса всех известных для коммутатора компьютеров:



Рисунок 10. ARP-таблица коммутатора

Отправка сообщения с Computer-1 на Computer-2 имеет следующее логирование:




Рисунок 11. Логирование отправки сообщения с Computer-1 на Computer-2

2.3. Тестирование сети, отправка пакетов

При тестировании пакет данных отправлялся по протоколу UDP с Computer-1 на Computer-3. Отправка аналогична предыдущему этапу. Основное отличие заключается в использовании коммутатора, хранящего МАС-адреса компьютеров в сети. Однако в отличие от использования концентратора, ARP-ответ не отправляется всем компьютерам в сети, а только тому, который отправил ARP-запрос, так как коммутатор хранит информацию об отправителе ARP-запроса:




Рисунок 12. Отправка данных с Computer-1 на Computer-3

Этап 3. Многосегментная локальная сеть

3.1. Построение сети

Для построение данной сети необходимо использовать соединения между коммутаторами и концентраторами для создания единой локальной сети. Соединение «кольцо» невозможно для решения этой задачи, так как при передаче пакетов устройства начнет отправлять ARP-запросы, которые будут клонироваться и в итоге будут бесконечными. Таким образом, сеть будет соединяться последовательно.

Для реализации сети будет использовать диапазон IP-адресов: 9.7.5.12 – 9.7.5.20. Таким образом, получим последовательную сеть из 2 коммутаторов и одного концентратора:




Рисунок 13. Многосегментная локальная сеть

3.2. Анализ таблиц

После отправки ARP-запросов и данных между компьютерами, таблица коммутации для коммутаторов заполнятся и будут содержать MAC-адреса всех компьютеров в сети:




Рисунок 14. Таблица коммутации

ARP-таблицы заполняются по мере передачи сообщений в сети и указывают конкретные MAC-адреса для конкретных IP-адресов:




Рисунок 15. ARP-таблица для PC-1

3.3. Тестирование сети, отправка пакетов

Для тестирования сети отправим пакет данных с помощью UDP с PC-1 на PC-9:




Рисунок 16. Пример отправки данных через концентратор и коммутатор

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я изучила принципы настройки и функционирования локальных сетей с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессы передачи данных в стеке протоколов ТСР/IР. В среде моделирования NetEmul были построены различные топологии сети, проанализирована работу устройств на канальном уровне и исследован механизм коммутации кадров. Анализ ARP-таблиц и таблиц маршрутизации помог детальнее разобраться в механизмах адресации и обработки пакетов.